

# RYOM Fugleskræmmer

## Fugleskremsel • Fågelskrämma

### MANUAL



Art. no 228-359

#### Indhold :

- 1 stk. teleskop fiberstang 7 m
- 2 stk. drager (høg) incl. line
- 1 stk. jordspyd m/skive

#### Dragen:

(1 drage + 4 pinde + 1 samlestykke)

Monter de 2 tynde fiberpinde i dragens løbegang langs vingerne.

De to pinde samles i det medfølgende metalstykke ved dragens næse.

De to andre pinde monteres på kryds og fastgøres hhv. i halens løbegang og i vingen.

Fastgør omhyggeligt linen til dragens »kløer«.

#### Stangen:

Træk det tyndeste stykke ud, fastgør den anden ende af linen gennem hullet i metaltippen yderst på det tyndeste stykke af stangen.

Afstem lines længde i forhold til, at dragen skal hænge ca. 1-2 m over jorden/afgrøden når det er vindstille.

Træk herefter, et ad gangen, alle stykkerne ud og spænd hvert stykke efter ved at dreje stangen forsigtigt. Stangen sættes nu ned over jordspyddet, og dragen er klar til at flyve.

#### Jordspyddet:

Jordspyddet er 110 cm.

Marker midten på jordspyddet og slå det i jorden så markeringen er ca. 5 cm over jorden.

Hældningen på stangen skal være mellem 10-20 grader.

Læg den medfølgende skive ned over stangen.

Skiven hjælper stangen til at holde samme hældning længst muligt. Hældning bør være med vindretningen.

80-90% af blæsevejret i DK kommer fra vest, placer derfor stangen så den peger lidt mod øst.

#### Obs.:

Ved ca. 11-13 meter pr. sekund (hård vind) bør dragen tages ned for ikke at gå i stykker.

Forventet levetid for dragen ved normal DK vejr er ca. 3 mdr. Placer ikke dragen tæt på træer, højspænding, og lignende.

