

**300220 BirdAlert™ Quick guide, Dansk.**

Kære kunde,

**Tillykke med dit nye BirdAlert™ detektionssystem – vi håber du bliver glad for det!**

1. Start med at installere BirdAlert™ app'en på din smartphone. BirdAlert™ systemet betjenes gennem denne app. Hjælp til hvordan app'en hentes og bruges kan findes på vores hjemmeside: [www.wilddetect.com](http://www.wilddetect.com)
2. Tilslutning af den valgte strømkilde til BirdAlert™ boksen:  
BirdAlert™ boksen må kun oplades med en strømkilde, der er godkendt af WildDetect.  
På vores hjemmeside kan du finde information om de godkendte strømkilder.  
Eksternt batteri tilsluttes indgang "B", hvis denne løsning er valgt.  
Solpanel tilsluttes indgang "C", hvis denne løsning er valgt.  
AC til DC power adapter tilsluttes indgang "C", hvis denne løsning er valgt.
3. Montering af BirdAlert™ mikrofonen på BirdAlert™ boksen:  
Følg instruktionen der er vedlagt mikrofonen.
4. Tilslutning af BirdAlert™ mikrofonen til BirdAlert™ boksen:  
Mikrofonen tilsluttes indgang "A" på BirdAlert™ boksen.
5. Tilslutning af skræmmeudstyr til BirdAlert™ boksen:  
BirdAlert™ boksen må kun tilsluttes skræmmeudstyr, der er godkendt af WildDetect.  
Du kan finde information om det godkendte skræmmeudstyr på vores hjemmeside.  
Det valgte udstyr tilsluttes udgangene "1-5".  
Bemærk: Der kan ikke tilsluttes højttaler til udgang 5.  
Følg instruktionerne der er vedlagt det enkelte skræmmeudstyr.
6. Tænd BirdAlert™ systemet:  
Systemet tændes ved at holde tænd/sluk knappen inde i et sekund.  
Tænd/sluk knappen er mærkeret med "⏻".  
Efter maks. to minutter er systemet kørende.  
Dioden i knappen vil da lyse konstant med et kort blink hvert sekund.  
Er der tilsluttet BirdAlert™ højttalere til systemet, vil "System ready" lyde i højttalerne.
7. Sluk BirdAlert™ systemet:  
Systemet slukkes ved at holde tænd/sluk knappen inde i fem sekunder.  
Tænd/sluk knappen er mærkeret med "⏻".  
Efter ca. et minut er systemet lukket helt ned og dioden i knappen vil da være slukket.