

HorolithRobot

Beskrivning

Kraftfullt, surt rengöringsmedel för automatiska mjölkningssystem (AMS), standardmjölkningssutrustning och mjöltkankar.

Specialiteter

HorolithRobot är en flytande, skumningsfri sur produkt för avkalkning och rengöring av AMS och annan mjölkningssutrustning.

Användning av **HorolithRobot** medför följande fördelar:

- Utmärkta rengöringsegenskaper för mineralavlagringar
- För alla temperaturer (40–95 °C)
- Skummar inte
- God materialkompatibilitet

Egenskaper

Utseende:	Ljusgul vätska
Huvudingredienser:	Fosforsyra, citronsyra
pH vid 20 °C:	0,9–1,5
Densitet vid 20 °C (g/cm ³):	1,185–1,225
Förvaringstemperatur:	-5 °C till +40 °C

Säkerhet och försiktighetsåtgärder

Relevanta farliga egenskaper hos **HorolithRobot** finns angivna i EG-säkerhetsdatabladet. Kontakta din Ecolab-representant om du har några frågor i detta ärende.

Förvara behållaren tätt tillsluten efter att den använts. Förvara produkten i originalbehållare i en temperatur på mellan -5 °C och +40 °C. Töm inte ut den i avloppet. Släng bara behållaren om den är tom och tillsluten.

Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Användning 1	Vad:	Rengöring av AMS
	När:	Efter mjölkning
	Hur:	Följ rengöringsrutiner för AMS.
	Använd koncentration:	Samma som ovan. Följ rengöringsrutiner för AMS.
	Rekommendation:	För användning tillsammans med robotrengöringsprogram i rotation med AseptoRobot Clean (vattentemperaturer över 75 °C) eller AseptoRobot Des (vattentemperaturer under 75 °C).

Användning 2	Vad:	Rengöring av mjölkningsutrustning (ej AMS)
	När:	Mjölkningsinstallation: efter mjölkning Mjölktankar: efter tömning
	Hur:	Förrengöring med vatten. Rengör med HorolithRobot . Skölj med drickbart vatten.
	Använd koncentration:	0,5 % (minst 10 min i 40–50 °C)
	Rekommendation:	Används i daglig rotation med AseptoRobot Clean eller AseptoRobot Des .

Materialkompatibilitet Påverkar ej gummit på spenkoppar. Kan användas i kombination med rostfritt stål, stål, gummi och syntetiska material.

Uttalanden, information och data som presenteras här anses vara korrekta och tillförlitliga. Informationen beskriver de karaktäristiska egenskaperna hos **HorolithRobot** vid vanlig användning men ska ej betraktas som en garanti, uttrycklig eller underförstådd sådan, avseende lämpligheten för ett visst ändamål och utökar ej obligatoriska garantirättigheter (om sådana finns). Specifikationer och kapacitet kan variera beroende på driftförhållandena. Eftersom många parametrar kommer att påverka produktens kapacitet och tillämplighet, befriar denna information inte användaren från ansvar i förhållande till produktens lämplighet och de lämpliga säkerhetsåtgärder som ska vidtas. Dessutom måste eventuella inkräktanden på patenträttigheter alltid undvikas.

(Version maj 2019)