

Derma-Perfect®

Desinficerende vaskepulver til perfekt desinfektion af malkeklude og arbejdstøj

- ▲ Meget effektivt selv ved 40°C
- ▲ Opfylder EU-normer for desinfektion under Biocidforordningen
- ▲ Anvendeligt til både hårdt og blødt vand
- ▲ Beskytter varmelegemet i vaskemaskinen



ANVENDELSE

Afhængig af besmudsningsgrad og vandhårdhed doseres mellem 20 og 35 g (0,3 - 0,55 dl) Derma-Perfect® pr. kg vasketøj.

Ved et vaskeprogram på 40°C og en programtid på min. 30 minutter er Derma Perfect effektivt mod alle former for bakterier, gær samt sporer af Clostridium difficile. Ønskes beskyttelse mod vira skal man enten vælge et vaskeprogram på 40°C med forvask eller 60 °C . Det er ikke nødvendigt at dosere ekstra vaskepulver til forvask.

Kludene kan anvendes tørre eller let fugtige.



EGENSKABER

Stort indhold af aktiv oxygen og rengørende komponenter sikrer Derma-Perfect® en fremragende rengøring af vasketøjet uanset udgangspunkt.

Derma-Perfect® er egnet til alle typer vaskemaskiner.

Derma-Perfect® indeholder pereddikesyre, et notificeret aktivt stof til desinfektion af tekstiler.



FORDELE

Da Derma-Perfect® kan anvendes ved både 40°C og 60°C, giver det gode besparelser på el og mindre slitage på vaskemaskinen end ved almindelig kogevaske ved 90°C. Eksempelvis sparer du 2,4 kW på en industrivaskemaskine med 40 liter vand, når temperaturen sænkes fra 95°C til 40°C og levetiden på varmelegemet forlænges betydeligt.

Derma-Perfect er fosfatfrit og derfor meget miljøvenligt.

LOGISTIK

Emballage:	20 kg
Varenummer:	2326250
EAN-kode:	4028162326253
Enheder pr. palle:	30 sække

Produkt- og sikkerhedsdatablad kan rekvireres



SPECIFIKATIONER

Produkt navn	Derma-Perfect®
Fysisk form	Pulver
Aktivt stof	Pereddikesyre
pH-værdi	10,1 ± 0,5
Opbevaringstemperatur	0°C – 40°C
Opbevaringsbetingelser	Frostfrit

www.ecolab.com