

Virkon® S



Virkon® S er et patenteret, letopløseligt desinfektionsmiddel i gruppen oxyderende midler. Anvendes til desinfektion af stalde, minkfarme, transportvogne, redskaber, klinikker, dyrerum, kenneler, patientomgivelser ved ringorm, fodtøj, vådfodringsanlæg, rør og tanke til drikkevand m.v. Godkendt til desinfektion af lagerrum for grøntsager, væksthuse m.m. og til transportvogne til klobbærende dyr, samt til yvervask før malkning også i økologiske besætninger.

Virkon® S er dokumenteret effektivt mod alle kendte virus arter, grampositive og gramnegative bakterier, sporer mycoplasmer og svampe. Effektivt mod plantepatogene bakterier, mug og svampe. Kan anvendes i stalde, mens dyrene er til stede.

Virkon® S har en stor sikkerhedsmargin (LD50-4123 mg/kg ved indtagelse gennem munden). Efterlader ingen skadelige stoffer i miljøet. Effektiv selv ved lav temperatur (4°C).

Virkon® S er velkendt over hele verden og anvendt i de fleste lande.

Anvendelse

- Almindelig desinfektion efter grundig rengøring.
- Desinfektion af inventar: Efter grundig rengøring desinficeres staldinventar, foderanlæg, rugemaskiner, bure, fiskeredskaber m.v.
- Desinfektion af rør og tanke.

Brugsvejledning

Det letopløselige pulver hældes direkte i vand. Skal ikke blandes med andre kemikalier. Effekt nås ved 5-30 minutters kontakt tid (i praksis den tid, det tager at tørre).

Dosering	Opløsning	Virkon® S pr liter vand
Alm. desinfektion	1%	10 g
Desinfektion ved parvovirus	2%	20 g
Rengøring og desinfektion af instrument (lad virke i max 10 min)	0,5-1%	5-10 g
Vandtanke og rør (opløsningen står i anlægget i 30 minutter, skylles og tømmes for udfældning)	0,25-1,0%	2,5-10 g
Kontinuerlig desinfektion af drikkevand	0,1%	1 g
Luftdesinfektion	0,5%	5 g

Vådfodringsanlæg (opløsningen cirkulerer i 30 minutter).	0,5%	5 g
Vask af dyr	0,5%	5 g
Yverdesinfektion	1%	10 g

Udbringning

Virkon® S udbringes efter rengøring med:

- Eget spray udstyr med lavt tryk. Rygsprøjte, motorsprøjte eller kande med spredébom.
- Tågekanon. Direkte i koldtåge (overbrusning af dyr) eller termisk tåge. Bærestof tilsættes kun ved desinfektion i stalde uden dyr.
- Medicinblander. Stamopløsning (max 10%). Efter opløsningen sker ingen udfældning.
- Vask med klud eller børste.

Forsigtig

Pulveret er lokalirriterende.

Bemærkning

Udbringningsudstyr rengøres efter brug. Opløsningen må ikke være i permanent kontakt med bløde metaller (bl.a. aluminium og kobber) da korrosion kan forekomme.

Deklaration

Kaliummonopersulfat (23%), sulfaminsyre (5%), detergenter og hjælpestoffer. Indeholder 2,4 % aktiv ilt. Tilsat indikatorfarve for høj aktivitet (rød).

Opbevaring: Alm. Stuetemperatur, 15-25 °C. Tørt.

Holdbarhed: 3 år. Opløsning ca. 1 uge (så længe opløsningen er lyserød).

Pakning: Brev 50 g, 1 kg, 2,5 kg, 5 kg og 10 kg.

Pharmaxim

Pharmaxim Sweden AB

Dk Tlf: +45 20 23 24 56 / Se Tlf: +46 42-38 54 50

www.pharmaxim.com