

Incimaxx DES-N

Beskrivelse

Flydende, surt, skummende desinfektionsmiddel til anvendelse indenfor landbruget

Produktfordele

- Fremragende mikrobiologisk effekt (testet efter europæiske standardmetoder overfor bakterier (EN 1276, 13697), svamp (EN 1650) og virus (DVG))
- Effektiv overfladedesinfektion baseret på en patenteret, synergistisk formulering
- Meget effektiv selv ved lave temperaturer (4°C)
- Anbefales til alle områder indenfor landbruget
- Biologisk nedbrydeligt
- Anvendeligt til spray- og/eller skumapplikationer
- Desinficerede områder er synlige pga. skumdannelse
- Indeholder ikke klor, fosfater og aldehyder

Egenskaber

Koncentrat:

Udseende:

Klar, farveløs væske

Opbevaring:

0 til 25°C. Beskyttet mod sollys

Opløselighed:

Blandbart med vand i alle forhold

Vægtfylde ved 20°C

1,05 g/cm³

Brugsopløsning:

pH, 1% opløsning:

2,6 – 2,7

Skumkarakteristik:

Skummende

Godkendelse

Desinfektionsmiddel godkendt af Fødevarestyrelsen under journalnummer 2019-29-7105-00027.

Materialekompatibilitet

Incimaxx DES-N er under de herunder beskrevne anvendelsesbetingelser kompatibelt med:

Kromnikkelstål, aluminium, galvaniserede overflader, plast så som PP, PE, hård-PVC, Viton B, FFKM, VMQ (silikone) samt glas og keramiske overflader. **Incimaxx DES-N** er anvendeligt på flere materialer. Anvendeligheden bør testes før anvendelse.

Anvendelse

Incimaxx DES-N anvendes til spray- eller skumdesinfektion af overflader.

Anvendelsesområder

For flere anvendelsesområder, venligst se vejledning i separate "rengøringsanbefalinger".
Undgå kontakt mellem dyr og kemikalier. Der kræves en grundig rengøring før desinfektion.

Forebyggende hygiejne

Påfør en kold **Incimaxx DES-N**-opløsning (1% = 10 ml/l) på hele overfladen ved anvendelse af spray- eller skumdustyr

Ved sygdomsudbrud

Eftersom **Incimaxx DES-N** er ekstremt effektivt overfor mange mikroorganismer, selv ved lave temperaturer (4°C), er produktet velegnet til desinfektion ved sygdomsudbrud/epidemi. For yderligere information ved sygdomsudbrud, kontakt venligst dyrlægen.

Påfør kold Incimaxx DES-N-opløsning (2% = 20 ml/l, >4°C, 30 minutter) på hele overfladen ved anvendelse af spray- eller skumdustyr.

Kontrol

Koncentrationsbestemmelse

Titration

1. Tag 10 ml Incimaxx DES-N-opløsning
2. Tilsæt 50 ml demineraliseret vand
3. Tilsæt 10 ml svovlsyre (25%)
4. Titrer med Kaliumpermanganat (0,1N)
5. Titreringsfaktor 0,42

Volumen 0,1 N KmnO_4 x 0,42 = vol.-% **Incimaxx DES-N**

Teststrips

Anvend Merckoquant (Merck 1.10001.001) teststrips til pæredikesyre 100-500 mg/l.

1. Tag 20 ml af brugsopløsningen og tilsæt 20 ml rent vand. Bland grundigt.
2. Dyp reaktionsfladen på teststripsen i opløsningen i ca. 1 sekund
3. Fjern overflødig væske fra teststripsen
4. Efter 5 sekunder sammenlignes farven med farveskalaen

Farveskala Merckoquant teststrip [PPM]	Koncentration Incimaxx DES-N [vol.-%]
100	0,2
200	0,5
250	0,75
300	1,0
400	1,5
500	2,0

Sikkerhed

Faremærkning for **Incimaxx DES-N** er Ætsende og Brandnærende. Indeholder hydrogenperoxid, pereddikesyre og eddikesyre.

- Må ikke opbevares eller anvendes i lukkede systemer
- Anvendelsesudstyr skylles med vand før og efter brug
- Dyr skal holdes adskilt fra applikationen og de overflader som desinficeres
- Koncentrat opbevares adskilt fra andre produkter og udstyr

BLAND IKKE INCIMAXX DES-N MED ANDRE PRODUKTER!

For relevante risiko- og sikkerhedssætninger henvises til produktets sikkerhedsdatablad. Hvis du har spørgsmål til dette, kontakt venligst din Ecolab-repræsentant.

Mikrobiologiske drabstabeller

Svampe og Gær		
Organismer	Anvendelse af Incimaxx DES-N*	Testmetode
Candida spec.	0,5%; 5 min; 4°C	EN 13697 (Overflade)
Aspergillus spec.	1%; 60 min; 20°C	EN 13697 (Overflade)

Vært: Fjerkræ			
Sygdom	Organisme	Anvendelse af Incimaxx DES-N*	Testmetode
Indkapslede vira			
Newcastle disease	Paramyxovirus	0,5%; 30 min; 20°C	DVG Overfladetest
Avian infectious bronchitis	Coronavirus	0,5%; 30 min; 20°C	DVG Overfladetest
Bluecomb disease	Coronavirus	0,5%; 30 min; 20°C	DVG Overfladetest
Infectious laryngotracheitis	Herpesvirus	0,5%; 30 min; 20°C	DVG Overfladetest
Marek's disease	Herpesvirus	0,5%; 30 min; 20°C	DVG Overfladetest
Fowl plague	Orthomyxovirus	0,5%; 30 min; 20°C	DVG Overfladetest
Avian leukosis	Retrovirus	0,5%; 30 min; 20°C	DVG Overfladetest
Avian sarkoma	Retrovirus	0,5%; 30 min; 20°C	DVG Overfladetest
Fowl pox	Poxvirus	0,5%; 30 min; 20°C	DVG Overfladetest
Nøgne vira			
Avian encephalomyelitis	Picornavirus	1 %; 60 min; 20°C	DVG Overfladetest
Infektious Bursal disease / Gumboro	Birnavirus	1 %; 60 min; 20°C	DVG Overfladetest
Stunting syndrom	Parvovirus	1 %; 60 min; 20°C	DVG Overfladetest
AvianAdenovirosis	Adenovirus	1 %; 60 min; 20°C	DVG Overfladetest
Egg drop syndrom	Adenovirus	1 %; 60 min; 20°C	DVG Overfladetest
Bakterier			
Mykoplasmosis	Mycoplasma species	0,5%; 5 min; 4°C	EN 13697 (Overflade)
		0,1%; 5 min; 20°C	EN 1276 (Suspension)
Fowl typhoid	Salmonella gallinarum-pullorum	1%; 5 min; 4°C	EN 13697 (Overflade)
		1%; 5 min; 4°C	EN 1276 (Suspension)
Fowl cholera	Pasteurella multoida	1%; 5 min; 4°C	EN 13697 (Overflade)
		1%; 5 min; 4°C	EN 1276 (Suspension)

* Koncentrationer i vol.-%

Vært: Svin			
Sygdom	Organisme	Anvendelse af Incimaxx DES-N*	Testmetode
Indkapslede vira			
Swine fever	Togavirus	0,5%; 30 min; 20°C	DVG Overfladetest
Transmissible gastroenteritis	Coronavirus	0,5%; 30 min; 20°C	DVG Overfladetest
Pseudorabies Aujeszky's disease	Herpesvirus	0,5%; 30 min; 20°C	DVG Overfladetest
Influenza	Myxovirus	0,5%; 30 min; 20°C	DVG Overfladetest
PRRS	Arterivirus	0,5%; 30 min; 20°C	DVG Overfladetest
Vesicular stomatitis	Rhabdovirus	0,5%; 30 min; 20°C	DVG Overfladetest
Nøgne vira			
Foot and mouth disease	Picornavirus	1%; 60 min; 20°C	DVG Overfladetest
Teschen disease	Picornavirus	1%; 60 min; 20°C	DVG Overfladetest
Vesikular disease	Picornavirus	1%; 60 min; 20°C	DVG Overfladetest
Vesikular exanthema	Calicivirus	1%; 60 min; 20°C	DVG Overfladetest
Parvovirosis	Parvovirus	1%; 60 min; 20°C	DVG Overfladetest
Bakterier			
Leptospirosis	Leptospira interrogans	1%; 5 min; 4°C	EN 13697 (Overflade)
		1%; 5 min; 4°C	EN 1276 (Suspension)
Atrophic rhinitis	Bordetella-/ Pasteurella species	1%; 5 min; 4°C	EN 13697 (Overflade)
		1%; 5 min; 4°C	EN 1276 (Suspension)
Brucellosis	Brucella suis	1%; 5 min; 4°C	EN 13697 (Overflade)
		1%; 5 min; 4°C	EN 1276 (Suspension)
Salmonellosis	Salmonella species	1%; 5 min; 4°C	EN 13697 (Overflade)
		1%; 5 min; 4°C	EN 1276 (Suspension)
Dysentery	Treponema hydrodysenteria	1%; 5 min; 4°C	EN 13697 (Overflade)
		1%; 5 min; 4°C	EN 1276 (Suspension)
Red fever	Erysipelothrix rhusiopathiae	1%; 5 min; 4°C	EN 13697 (Overflade)
		1%; 5 min; 4°C	EN 1276 (Suspension)
Contagious plueropneumonia	Haemophilus pleuropneumonia	1%; 5 min; 4°C	EN 13697 (Overflade)
		1%; 5 min; 4°C	EN 1276 (Suspension)

* Koncentrationer i vol.-%

Vært: Kvæg

Sygdom	Organisme	Anvendelse af Incimaxx DES-N*	Testmetode
Indkapslede vira			
Vesicular stomatitis	Rhabdovirus	0,5%; 30 min; 20°C	DVG Overfladetest
"Rinderpest"	Paramyxovirus	0,5%; 30 min; 20°C	DVG Overfladetest
Lumpy skin disease	Poxvirus	0,5%; 30 min; 20°C	DVG Overfladetest
Rift valley fever	Bunyavirus	0,5%; 30 min; 20°C	DVG Overfladetest
Enzootic leucosis	Retrovirus	0,5%; 30 min; 20°C	DVG Overfladetest
Infectious rhinotracheitis / Vulvovaginitis (IBR-IPV)	Herpesvirus	0,5%; 30 min; 20°C	DVG Overfladetest
Mucosal disease	Togavirus	0,5%; 30 min; 20°C	DVG Overfladetest
Nøgne vira			
Bovines Adenovirus	Adenovirus	1%; 60 min; 20°C	DVG Overfladetest
Foot and mouth disease	Picornavirus	1%; 60 min; 20°C	DVG Overfladetest
Bakterier			
Contagious pleuropneumonia	Mycoplasma mycoides	0,5%; 5 min; 4°C 0,1%; 5 min; 20°C	EN 13697 (Overflade) EN 1276 (Suspension)
Mycoplasma mastitis	Mycoplasma bovis	0,5%; 5 min; 4°C 0,1%; 5 min; 20°C	EN 13697 (Overflade) EN 1276 (Suspension)
Leptospirosis	Leptospira interrogans	1%; 5 min; 4°C 1%; 5 min; 4°C	EN 13697 (Overflade) EN 1276 (Suspension)
Brucellosis	Brucella species	1%; 5 min; 4°C 1%; 5 min; 4°C	EN 13697 (Overflade) EN 1276 (Suspension)
Genital campylobacter	Campylobacter species	1%; 5 min; 4°C 1%; 5 min; 4°C	EN 13697 (Overflade) EN 1276 (Suspension)
Dermatophilosis	Dermatophilus congolensis	1%; 5 min; 4°C 1%; 5 min; 4°C	EN 13697 (Overflade) EN 1276 (Suspension)
Hämorrhagic septikaemia	Pasteurella multacida	1%; 5 min; 4°C 1%; 5 min; 4°C	EN 13697 (Overflade) EN 1276 (Suspension)
Salmonellosis	Salmonella dublin	1%; 5 min; 4°C 1%; 5 min; 4°C	EN 13697 (Overflade) EN 1276 (Suspension)
Mastitis agalactica	Streptococcus agalactica	1%; 5 min; 4°C 1%; 5 min; 4°C	EN 13697 (Overflade) EN 1276 (Suspension)

* Koncentrationer i vol.-%

Vært: Får/Ged

Sygdom	Organisme	Anvendelse af Incimaxx DES-N*	Testmetode
Indkapslede vira			
Plague of small ruminants	Morbillivirus	0,5%; 30 min; 20°C	DVG Overfladetest
Rift valley fever	Bunyavirus	0,5%; 30 min; 20°C	DVG Overfladetest
Nairobi sheep disease	Bunyavirus	0,5%; 30 min; 20°C	DVG Overfladetest
Pox	Poxvirus	0,5%; 30 min; 20°C	DVG Overfladetest
Contagious pustular dermatitis	Poxvirus	0,5%; 30 min; 20°C	DVG Overfladetest
Maedi / Visna	Retrovirus	0,5%; 30 min; 20°C	DVG Overfladetest
Pulmonary adenomatosis	Enveloped Viruses	0,5%; 30 min; 20°C	DVG Overfladetest
Nøgne vira			
Foot and mouth disease	Picornavirus	1%; 60 min; 20°C	DVG Overfladetest
Bluetongue	Reovirus	1%; 60 min; 20°C	DVG Overfladetest
Bakterier			
Dermatophilosis	Dermatophilus congolensis	1%; 5 min; 4°C	EN 13697 (Overflade)
		1%; 5 min; 4°C	EN 1276 (Suspension)
Brucellosis	Brucella-species	1%; 5 min; 4°C	EN 13697 (Overflade)
		1%; 5 min; 4°C	EN 1276 (Suspension)
Contagious agalactica	Mycoplasma agalactica	1%; 5 min; 4°C	EN 13697 (Overflade)
		0,1%; 5 min; 20°C	EN 1276 (Suspension)
Salmonellosis	Salmonella abortus ovis	1%; 5 min; 4°C	EN 13697 (Overflade)
		1%; 5 min; 4°C	EN 1276 (Suspension)
Listeriosis	Listeria	1%; 5 min; 4°C	EN 13697 (Overflade)
		1%; 5 min; 4°C	EN 1276 (Suspension)
Atrophic rhinitis	Pasteurella multocida	1%; 5 min; 4°C	EN 13697 (Overflade)
		1%; 5 min; 4°C	EN 1276 (Suspension)

* Koncentrationer i vol.-%

Vært: Heste

Sygdom	Organisme	Anvendelse af Incimaxx DES-N*	Testmetode
Indkapslede vira			
Vesicular stomatitis	Rhabdovirus	0,5%; 30 min; 20°C	DVG Overfladetest
Equine infectious anaemia	Retrovirus	0,5%; 30 min; 20°C	DVG Overfladetest
Equine influenza	Orthomyxovirus	0,5%; 30 min; 20°C	DVG Overfladetest
Rhinopneumonitis	Herpesvirus	0,5%; 30 min; 20°C	DVG Overfladetest
Pox	Poxvirus	0,5%; 30 min; 20°C	DVG Overfladetest
Equine viral arteritis	Togavirus	0,5%; 30 min; 20°C	DVG Overfladetest
Equine encephalomyelitis (WEE, VEE, EEE)	Togavirus	0,5%; 30 min; 20°C	DVG Overfladetest
Nøgne vira			
African horse sickness	Reovirus	1%; 60 min; 20°C	DVG Overfladetest
Bakterier			
Dermatophilosis	Dermatophilus kongolensis	1%; 5 min; 4°C	EN 13697 (Overflade)
		1%; 5 min; 4°C	EN 1276 (Suspension)
Contagious metritis	Taylorella equigenitalis	1%; 5 min; 4°C	EN 13697 (Overflade)
		1%; 5 min; 4°C	EN 1276 (Suspension)
Glandes	Pseudomonas mallei	2%; 1 min; 4°C	EN 13697 (Overflade)
		1%; 5 min; 4°C	EN 1276 (Suspension)
Equine salmonellosis	Salmonella abortus equi	1%; 5 min; 4°C	EN 13697 (Overflade)
		1%; 5 min; 4°C	EN 1276 (Suspension)
Strangles	Streptococcus equi	1%; 5 min; 4°C	EN 13697 (Overflade)
		1%; 5 min; 4°C	EN 1276 (Suspension)
Melioidosis	Pseudomonas pseudomalei	1%; 5 min; 4°C	EN 13697 (Overflade)
		1%; 5 min; 4°C	EN 1276 (Suspension)

* Koncentrationer i vol.-%

Udsagn, oplysninger og data præsenteret i dette dokument menes at være nøjagtige og pålidelige. Oplysningerne beskriver de karakteristiske træk ved **Incimaxx DES-N** i almindelig brug, men kan ikke tages som en garanti, udtrykkelig garanti eller stiltiende garanti for egnetheden til et bestemt formål og ændrer ikke obligatoriske garantirettigheder (hvis nogen). Specifikationer og ydeevne kan variere afhængigt af brugsbetingelserne. Da mange parametre vil påvirke produktets ydeevne og anvendelighed, fritager denne information ikke brugeren for ansvar med hensyn til egnetheden af produktet og passende sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes. Desuden skal en mulig krænkelse af patentrettigheder til enhver tid undgås.

(Version januar 2020)